

1.web 网页端

可视化执法仪调度平台

test21 - CH1 - 2026-07-01 16:25:25 - 16:25:45

test21

1. 选择需要下载回路的设备

2. 选择终端设备

3. 点击下载搜索

选择要下载的文件点击此图标进行下载

序号	时间	类型	设备	通道	文件位置	大小(MB)	文件	备注
1	2026-07-01 15:31:51 - 15:31:53	常规	test21	CH1	终端设备	5	/sd/video/0000000_000000_2026_07_01_153151_00.MP4	
2	2026-07-01 15:32:31 - 15:32:40	常规	test21	CH1	终端设备	10	/sd/video/0000000_000000_2026_07_01_153231_00.MP4	
3	2026-07-01 16:25:25 - 16:25:45	常规	test21	CH1	终端设备	15	/sd/video/0000000_000000_2026_07_01_162525_00.MP4	

2.客户端

选择终端

test21

1. 选择要下载的设备

2. 选择终端设备

3. 选择文件

右键点击下载的文件选择下载

点击下载搜索

序号	时间	时长	类型	终端设备	通道	位置	大小(MB)	其他信息	文件
1	2026-07-01 15:31:51 - 15:31:53	2秒	常规	test21(B6013707 CH1)		终端设备	5MB		/sd/video/0000000_000000_2026_07_01_153151_00.MP4
2	2026-07-01 15:32:31 - 15:32:40	9秒	常规	test21(B6013707 CH1)		终端设备	10MB		/sd/video/0000000_000000_2026_07_01_153231_00.MP4
3	2026-07-01 16:25:25 - 16:25:45	20秒	常规	test21(B6013707 CH1)		终端设备	15MB		/sd/video/0000000_000000_2026_07_01_162525_00.MP4

电子地图

实时预览

快速回放

录像回放

信息管理

其他应用

选择终端

test21

1. 选择要下载的设备

2. 选择终端设备

3. 选择文件

右键点击下载的文件选择下载

点击下载搜索

选择文件管理

文件下载路径，可自行修改

点击下载

文件管理

系统参数

设备参数

录像参数

地图参数

文件管理

自动关闭设置

界面显示参数

序号	时间	时长	类型	终端设备	通道	位置	大小(MB)	其他信息	文件
1	2026-07-01 15:31:51 - 15:31:53	2秒	常规	test21(B6013707 CH1)		终端设备	5MB		/sd/video/0000000_000000_2026_07_01_153151_00.MP4
2	2026-07-01 15:32:31 - 15:32:40	9秒	常规	test21(B6013707 CH1)		终端设备	10MB		/sd/video/0000000_000000_2026_07_01_153231_00.MP4
3	2026-07-01 16:25:25 - 16:25:45	20秒	常规	test21(B6013707 CH1)		终端设备	15MB		/sd/video/0000000_000000_2026_07_01_162525_00.MP4